



KERAMIK PÅ KERAMIK I VÅTA UTRYMMEN

Systemet möjliggör på ett säkert sätt att det är möjligt att sätta och lägga ny keramik ovanpå befintlig keramik på väggar och golv, inomhus och utomhus i våta utrymmen i såväl bostads- som offentlig miljö. Systemet kan användas i t.ex. duschrum, badrum och liknande utrymmen med golvbrunn.

1

Underlag

Börja med att slipa hela ytan på de befintliga plattorna med ett grovt sandpapper. Kontrollera att de befintliga plattorna sitter väl fast.



2

Rengöring – Sopro BIR 711 (se sid 31)

Tvätta och skrubba därefter plattorna rena med Sopro BIR 711. När det är klart skölj av plattorna med rent vatten.



3

Tättskikt/vidhäftning 1 – DSF 623 (se sid 21)

Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. **Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. Materialåtgång ca 1,4 kg/m².**



4

Tättskikt/vidhäftning 2 – DSF 623 (se sid 21)

Rolla eller spackla ut det första skiktet av DSF 623 över hela ytan. Låt det därefter torka i ca 2 tim. **Obs! Blanda inte till mer material än vad som kommer att användas inom 50 min. Materialåtgång ca 1,4 kg/m².**

5

Fästmassa – Sopro's No.1 (se sid 23)

Stryk nu ut ett kontaktskikt, t.ex. Sopro's No.1, VF 419 för optimal vidhäftning. Använd den släta sidan av tandspackeln. Vänd därefter på tandspackeln och använd den tandade sidan för att kamma ut fästmassan med. **Obs! Kamma inte ut mer fästmassa än du hinner montera plattor på inom de närmsta 10 till 15 minuterna.**



6

Fogmassa – Saphir® 15 (se sid 26)

Plattorna kan fogas efter 24 tim. Utmärkt till fogning är Sopro Saphir® 15 eller Sopro MFsb.



Eftersom Sopro DSF 623 är ett diffusionsöppet tättskikt kan ett ev bakomvarande tättskikt vara kvar utan att fukt stängs inne.